



Excellence in Sealants Since 1983....

Высокотехнологичные решения для герметизации и склеивания в строительстве и промышленности.

MF893G

ПРАЙМЕР

Грунтовка для различных типов оснований

ОПИСАНИЕ

Праймер SILANDE MF893G разработан для усиления адгезии силиконовых и модифицированных силиконовых герметиков к различным поверхностям. Праймер при отверждении образует пленку под воздействием воздуха.

СМЕШИВАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ

Рекомендуется провести тест на совместимость и тест на адгезию, перед использованием праймера SILANDE MF893G. Правильное использование праймера гарантирует хорошее и ровное склеивание к основаниям, которые плохо приклеиваются.

1. Перед применением праймера очистите поверхность чистой безворсовой хлопковой тканью или бумажной пряжей, смоченной изопропиловым спиртом или бутанолом. Пористые основания должны быть вычищены от пыли.
2. Перелейте нужное количество праймера из оригинальной большой бутылки в герметичный контейнер.
3. Обработайте поверхность праймером при помощи чистой безворсовой ткани или бумажной пряжи. Запрещается внутрь бутылки с праймером помещать ткань для смачивания, чтобы избежать загрязнения всей части праймера.
4. Герметик наносится после того, как праймер полностью отвердился, иначе это может отразиться на свойствах герметика. Скорость отверждения праймера зависит температуры воздуха и влажности окружающей среды. Обычно 20 минут при обычных условиях 23С и 50%ОВВ.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ПРАЙМЕРОМ

Избегайте попадания праймера на кожу и в глаза, в случае попадания незамедлительно промойте глаза проточной водой в течение 15 минут.

Праймер содержит летучие и воспламеняющиеся вещества, поэтому площадка, где проводятся работы, должна быть хорошо проветриваемой. Примите меры безопасности, во избежание взрыва и воспламенения.

Сразу после использования праймера, плотно закройте крышку.

Если вы обнаружили поверхность тряпки липкая или спекшаяся, то следует заменить ее на чистую, чтобы обеспечить ровное нанесение праймера.

ХРАНЕНИЕ

6 месяцев с даты производства. Хранить в прохладном месте, вентилируемом и сухом помещении при температуре ниже 30С в оригинальной и герметичной упаковке

УПАКОВКА

500 мл, 1000 мл, 5 л.

ПЕРЕВОЗКА

Праймер SILANDE MF893G является воспламеняющимся материалом, поэтому принимайте меры предосторожности при его транспортировке.